

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://metalkomp.nt-rt.ru> || mpf@nt-rt.ru

ШКАФЫ УЛИЧНЫЕ ВСЕПОГОДНЫЕ (КЛИМАТИЧЕСКИЕ)



Представляют собой специальное решение для безопасного размещения телекоммуникационного оборудования в уличных условиях или в помещениях, которые подвержены значительной динамике параметров температуры и влажности. Для обеспечения защиты от неблагоприятных климатических условий шкаф имеет сварную конструкцию и внутреннее покрытие из теплоизоляционного материала. Внутри шкафа боковые оцинкованные перфорированные панели, на которые могут устанавливаться 1U -вые кронштейны (1 кронштейн равен высоте 1U). Шкаф имеет широкие возможности для применения аксессуаров, поддерживающих необходимые параметры температуры и влажности внутри шкафы (не входят в комплект поставки): модуль вентиляторный с терморегулятором и фильтром, фильтр на дверь шкафа, нагреватели, термостат, гигростат и пр. Кабель заводится в нижней части шкафа, где расположена специальная планка, в которой предварительно установлены резиновые сальники в количестве 5 шт. (в дальнейшем на их место можно поставить гермовводы - не входят в комплект поставки). Шкаф крепится на стену с помощью специальных кронштейнов (входят в комплект поставки) и 4 анкеров (не входят в комплект поставки) или на столб с помощью (130.006.002) Комплекта крепления для ШУВ МиК на столб (не входит в комплект поставки).

В комплект поставки входит:

- предустановленная DIN-рейка;
- задняя и боковые оцинкованные панели;
- 1 U кронштейны (из расчета 1 пара x кол-во (кол-во = высота шкафа (U) – 2U));
- специальные кронштейны для крепления на стену (без анкеров).

Технические характеристики: Сварной каркас – листовая сталь 1,5 мм. Передняя дверь и задняя дверь, боковые стенки - листовая сталь 1,5 мм. Монтажная панель – оцинкованная сталь 1,5 мм. Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035 с предварительным фосфатированием. Степень защиты IP64 ил IP55 (при использовании вентиляторных модулей).

Зона климатического исполнения – УХЛ1 по ГОСТ15150-90. Максимальная статическая нагрузка - до 100 кг.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ:

Параметры	Значения
ВЫСОТА (U)	6U / 9U / 12U / 15U / 18U
ГЛУБИНА (мм)	330/530
ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА (мм)	230/430
ШИРИНА (мм)	600
ЦВЕТ	RAL 7035



Шкаф уличный настенный внутри

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://metalkomp.nt-rt.ru> || mpf@nt-rt.ru